Premium®

20" BOX FAN
VENTILADOR DE CAJA 20"



Premium®

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes
Este producto es para uso doméstico únicamente.

This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PFB2000
MODELO: PFB2000

Important Safety Instructions

1.In order to reduce fire and electric shock hazards and injuries while using this electric equipment, always follow these basic precautionary measures.
2.This fan is intended for domestic use, and is not suitable for commercial, industrial or outdoor use.
3.DO NOT place in or near a window, to avoid contact with the outdoor elements and to avoid exposure to direct sunlight. Rain may create an electrical hazard.
4.DO NOT immerse fan, plug or cord in water/liquid. DO NOT spray with water/liquid.
5. Always use on a dry leveled surface.
6.Unplug fan when not in use, moving fan to another location or cleaning.
7.Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or let it touch any hot surfaces. Do not operate fan with a damaged cord, plug or after the fan malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
8.Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9.Do not place fan or parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
10.Do not operate without fan grill properly in place.
11.Avoid contact with moving parts.
12.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13.Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
14.The use of fittings not recommended by manufacturer may be hazardous.
15.This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.
16.This electric apparatus is unsuitable for use by the following people unless guardians responsible for their safety are supervising: Children, people with disabilities, and those with a lack of experience or relevant knowledge.
17.This product employs overload protection fuse. A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions. Follow product marking for proper fuse rating and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
18.Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
19.Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use this fan with ANY SOLID STATE speed control device.

User servicing instructions

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Push on tabs located next to the blades.
3. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 V fuse.
4. Remove fuse carefully.
5. Close fuse cover. Push cover closed so that all tabs latch.

FOOT ASSEMBLING

1. Put the fan upside down and slide foot into the slot on fan base.
2. Tighten the screw with a screw driver.

OPERATION INSTRUCTIONS

1.Set the fan on a dry leveled floor. Do not use your fan on a desk. Do not mount your fan in a window.
2.Plug the power cord into a standard 120 V AC wall outlet.
3.Turn the speed control knob to the desired position:
High (3), Medium (2) or Low (1)



CARE AND CLEANING

1. Turn OFF the control and unplug the fan before cleaning or servicing.
2. Use only a soft damp cloth to clean the fan.
3. DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
4. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
5. Remove the front grill.
6. Wipe the blade and grills.
7. Reassemble the fan by snapping the front grill into place.
8. Store the fan in its original box or cover the fan to protect it from dust. Store it in a cool dry place.

Instrucciones de seguridad importantes

1.Con el fin de reducir el fuego y los riesgos de electrocución y lesiones mientras está usando este equipo eléctrico, siempre siga estas medidas de precaución básicas.
2.Este ventilador está diseñado para uso doméstico y no es apto para uso comercial, industrial o al aire libre.
3.No coloque en o cerca de una ventana, para evitar el contacto con los elementos al aire libre y para evitar la exposición a luz solar directa. La lluvia puede crear un riesgo eléctrico.
4.No sumerja el ventilador, el enchufe o el cable en agua/líquido. No rocíe con agua/líquido.
5.Utilice siempre sobre una superficie seca y nivelada.
6.Desconecte el ventilador cuando no esté en uso, mueva el ventilador a otra ubicación o para la limpieza.
7.No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, o toque ninguna superficie caliente. No haga funcionar el ventilador con el cable o enchufe dañado, o después de que el ventilador funcione mal o se haya caído o dañado de alguna manera.
8.No opere en presencia de vapores explosivos o inflamables.
9.No coloque el ventilador o sus piezas cerca de una llama abierta, cocina u otro aparato de calefacción.
10.No opere el ventilador sin la rejilla colocada en su lugar.
11.Evite el contacto con las partes móviles.
12.Se necesita atenta supervisión cuando cualquier artefacto sea usado por o cerca de niños.
13.No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
14.El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
15.Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún asi no encaja, contacte a un electricista calificado. No trate de modificar esta característica de seguridad.
16.Este aparato eléctrico es inadecuado para su uso por las siguientes personas a menos que esten supervisasdos por guardianes responsables de su seguridad: niños, personas con discapacidad y aquellos sin experiencia o conocimiento relevante.
17.Este producto emplea un fusible para protección de sobrecarga. Un fusible quemado indica una sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento. Siga la marcado en el producto para el fusible apropiado y revise el producto. Si se funde el fusible de repuesto, puede haber un cortocircuito y el producto se debe desechar o ser devuelto a un centro de servicio autorizado para la examinación o reparación.
18.No haga funcionar ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuelvalo a un centro de servicio autorizado para su examen y reparación.
19.No pase el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tráfico y donde no ocasione tropiezos.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Instrucciones de Servicio

1. Sujete el enchufe y retire el receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
2. Abra la tapa del fusible. Presione las lengüetas ubicadas junto a las hojas.
3. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solamente con un fusible de 2,5 Amp, 125 V.
4. Retire cuidadosamente el fusible.
5. Cierre la tapa del fusible. Empuje la cubierta hasta que todas las lengüetas encajen.

ENSAMBLAJE DE LA BASE

1. Coloque el ventilador al revés y deslice el pie dentro de la ranura en la base.
2. Apriete el tornillo con un destornillador.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1.Coloque el ventilador en un piso nivelado seco. No use el ventilador en un escritorio. No monte el ventilador en una ventana.
2.Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared estándar de 120 V AC.
3.Gire la perilla de control de velocidad a la posición deseada: alta (3), media (2) o baja (1)



LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Coloque el ventilador en OFF antes de limpiar o dar servicio.
2. Utilice solamente un paño húmedo para limpiar el ventilador.
3. No sumerja el ventilador en agua y nunca permita que agua gotee en la carcasa del motor.
4. No utilice gasolina, disolvente ni otros productos químicos para limpiar el ventilador.
5. Retire la parrilla delantera.
6. Limpie las hojas y parrillas.
7. Vuelva a montar el ventilador enganchando la parrilla delantera en su lugar.
8. Guarde el ventilador en su caja original o cubra el ventilador para protegerlo del polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco